
OLYMPUS

デジタルカメラ

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 取扱説明書



- ●オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメ ラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いく ださい。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる 前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してく ださい。
- ●海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- ●取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。
- ●本書は、FE-3010/X-895、FE-3000/X-890 共通の取扱説明書です。カメラのイラストは、FE-3000/X-890 を使用して説明しています。どちらか一方に固有の機能または形状の場合は、機能名を明記しています。

ステップ 1

箱の中身を確認する



デジタルカメラ



ストラップ



リチウムイオン電池(LI-42B)



充電器 (LI-41C)



200



DLYMPUS Master 2 CD-ROM



microSD アタッチメント

その他の付属品:取扱説明書(本書)、保証書

ステップ フ

カメラを準備する

「カメラを準備する」(p. 14)

ステップ 4

カメラの使い方を知る

「設定操作は3種類」(p.3)

ステップ 3

写真を撮って再生する

「撮影する·再生する·消去する」(p. 18)

ステップ 5

プリントする

「ダイレクトプリント」(PictBridge) (p. 37) 「プリント予約」(DPOF) (p. 40)

目次

>各部の名前	6
<i>▶カメラを準備する</i>	14
▶撮影する・再生する・消去する	18
▶撮影モードを使いこなす	21
⊳撮影機能を使いこなす	23
▶再生機能を使いこなす	26
▶撮影に関連するメニュー	27

<i>▶ 再生・編集・プリントに関連する</i> メニュー3	1
≻カメラの設定に関連するメニュー 3	3
> プリントする3	7
▶付属のOLYMPUS Master 2を使う 4	2
> 使い方のヒント4	4
> 資料 4	8
≥ \$ 21 5	Q



Web 版 取扱説明書

オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。 http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

設定操作は3種類

メニューで操作する

撮影や再生時に使う機能、また日時や画面表示設定など カメラの様々な設定はメニューで操作します。

現在設定されている機能の組み合わせ、あるいは SCN モード (p. 21) によっては、選択できないメ ニューがあります。

1 MENU ボタンを押す。

例として「節電モード」を設定します。




撮影トップメニュー

- 2 ▼ 25 0 で目的のメニューを選び ■ボタンを押す。
 - 【】 ② ボタンを押す と、押している間、1 内蔵メモリ初期化 説明(メニューガ イド) が表示され る項目がありま す。



使用するボタン 十字ボタン MENU ボタン (MENU ₩ (M) 4 ② ボタン 鳳 ボタン

3 🗷 🗷 1 で目的のサブメニュー 1 を 選び刷ボタンを押す。




- すばやく目的のサブメニューに移動するに は、うでページタブをハイライトさせてか ら、マン でページを移動し、 (でサブ メニューに戻ります。
- ② 園 ボタンを押すと、さらにメニューが表 示される機能があります。
- 4 ▼ / で目的のサブメニュー2を 選び圖ボタンを押す。
 - 設定が確定して1画面前に戻ります。
 - ② 設定後、さらに個 別の操作があるこ とがあります。詳 「メニュー設定」

(p. 27~36) を ご覧ください。



5 MENU ボタンを押して設定を終える。



FUNC メニューで操作する (p. 25)

撮影時によく使うメニュー機能は、FUNC メニューを使うと、少ない 手順で設定できます。

■ボタン (p. 25)



メニューインデックス

撮影に関連するメニュー

撮影モードで設定することができます。



撮影トップメニュー

	画質 撮影メニュー	p.27
2	ホワイトバランス	n 28
	ISO 感度	
	静止画録音 /	r.=-
	ムービー録音	p.28
	パノラマ	p.29
	顔検出	p.29
3 pp	撮影モード切換	
	P	p.18

	iauto	. p.21
	ぶれ軽減	. p.22
	SCN	. p.21
	ムービー	
4 3	リセット	. p.30
5 🎇		
	内蔵メモリ初期化/	
	カード初期化	. p.33
	データコピー	
	● (言語設定)	p.33

	ピクセルマッピング	p.33
	▲/▶	
	撮影モード保持	
	メニュー色設定	
	操作音	
	モニタ調整	p.35
	日時設定	p.35
	ビデオ出力	p.35
	節電モード	
6	消音モード	p.36

再生・編集・プリントに関連するメニュー ■

再生モードで設定することができます。



再生トップメニュー


10	スライドショーp.31
2 %	編集
	リサイズp.31
	トリミングp.31

3 ₺	再生メニュー	
	プロテクト	p.31
	回転表示	p.31
	録音	p.32
4 🖰	消去	p.32


5 🌧	プリント予約p.40
6 🥦	設定*
	*「撮影に関連する
	メニュー」と同じ
7 🗞	消音モードp.36

各部の名前

カメラ本体



1	ストラップ取付部p.14	5	フラッシュp.23
	マルチコネクタp.35, 37, 42		
3	電池/カードカバーp.15	7	録音マイクp.28, 32
	セルフタイマーランプp.24		





1	ON/OFF ボタンp.18
2	DISP./② ボタン(表示切替/
	メニューガイド)p.25, 26/p.21
3	液晶モニタp.18, 44
4	MENU ボタンp.3
5	ı∷ı/mπボタン(LCDブースター/
	消去)p.24/p.20, 32
6	シャッターボタンp.18
7	カードアクセスランプp.50
8	ズームボタンp.23

9	₫ボタン	
	(撮影/撮影モード切換).	p.21, 22
10	▶ボタン(再生)	p.19
	臘ボタン(OK/FUNC)	
12	十字ボタン	p.3, 16
	▼ボタン(露出補正)	p.23
	🗗 ボタン(マクロ)	p.24
	心 ボタン(セルフタイ ³	₹—)p.24
	∳ ボタン(フラッシュ)	p.23

液晶モニタ

撮影モード表示







1	撮影モードp.18
2	フラッシュモードp.23
3	消音モードp.36
4	マクロ/スーパーマクロp.24
5	電池残量p.14
6	フラッシュ発光予告
	手ぶれ警告・フラッシュ充電p.23, 44
7	AFターゲットマークp.18
8	録音p.28, 29
9	撮影可能枚数/
	撮影可能時間p.18/p.22

10	使用メモリ	p.50
11	セルフタイマー	p.24
12	絞り値	p.18
13	シャッター速度	p.18
	露出補正	
	圧縮モード/フレームレート	
16	画像サイズ	p.27
17	ISO感度	p.28
	ホワイトバランス	

再生モード表示





1	消音モード	p.36
2	プリント予約/枚数	p.40/p.39
3	録音	p.32
4	プロテクト	p.31
5	電池残量	p.14
6	絞り値	p.18
7	露出補正	p.23
8	ホワイトバランス	p.28
9	画像サイズ	p.27

10	ファイル番号	
11	コマ番号/	
	再生時間/録画時間	.p.19/p.20
12	使用メモリ	p.50
13	圧縮モード/フレームレート	p.27
14	ISO感度	p.28
15	日時	p.17
16	シャッター速度	p.18



各部の名前			6
			•
			δ
カメラを準備す	3		14
		·····	
)を入れる (別売)を使う	
		(別元)を使つ	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
撮影する・再生	する・消去する		18
		る(P モード)	18
)	
撮影モードを使	いこなす		21
		CNモード)	
カメラまか	せで撮影する(¡AUTOモート	<u>"</u>)	21
ぶれ軽減モ	ードを使う((ペー))モード).		22
ムービーを	撮る(84モード)		22
撮影機能を使い	こなす		23
ズームを使	う		23
変品モータ:	ヾーで戻り を明るくする(I CD ブーフ	マター)	24
再生機能を使い	こなす		26
	 ス再生・クローズアップi	再牛	26
		1	


撮影に関連するメニュー 20	7
用途に合わせて画質を選ぶ [◆画質] 2 自然な色合いに調整する [ホワイトパランス] 2 撮影感度を選ぶ [ISO感度] 2 静止画撮影時に音声を録音する [静止画録音] 2 ムービー撮影時に音声を選ぶ [ムービー録音] 2 パノラマ撮影をする [パノラマ] 2 顔にピントを合わせて撮る [顔検出] 2 撮影モードを切り換える [廊浄撮影モード切換] 3 撮影機能を初期設定に戻す [♪リセット] 3	28 28 28 28 29 29
再生・編集・プリントに関連するメニュー 3:	1
静止画を自動再生する[匈スライドショー] 3 画像のサイズを変える[リサイズ] 3 画像の一部を切り出す[トリミング] 3 画像を消去できないようにする[プロテクト] 3 画像を回転させる[回転表示] 3 静止画に音声を追加する[録音] 3 画像を消去する[費消去] 3 画像を消去する[費消去] 3	31 31 31 31 32 32
カメラの設定に関連するメニュー 33	3
データを完全に消去する[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] 3 内蔵メモリからカードへ画像をコピーする[データコピー] 3 表示言語を切り替える[♣[三]] 3 CCDと画像処理機能を調整する[ピクセルマッピング] 3 ■ボタン/▶ボタンで電源を入れる[●/▶] 3 電源を切る前の撮影モードを保持する[撮影モード保持] 3 メニュー画面の色や背景を選ぶ[メニュー色設定] 3 カメラの操作音を設定する[操作音] 3 液晶モニタの明るさを調整する[モニタ調整] 3 日付・時刻を設定する[日時設定] 3 テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力] 3 使わないときに電池の消費を抑える[節電モード] 3	33 33 34 34 34 35 35

プリン	ノトする	37
	ダイレクトプリント(PictBridge)	
	プリンタの標準設定で画像をプリントする[かんたんプリント]	
	プリンタの設定を変えてプリントする[カスタムプリント]	
	プリント予約(DPOF)	
	1コマずつプリント予約する[1コマ予約]	
	カード内の画像を全て1枚ずつプリント予約する[全コマ予約]	
	すべてのブリント予約を解除する 1コマずつプリント予約を解除する	
	コマダンプグント 赤灯を解除する	41
付属0.	OOLYMPUS Master 2 を使う	42
	OLYMPUS Master 2の動作環境とインストール	42
	カメラをパソコンに接続する	
	OLYMPUS Master 2を起動する	42
	OLYMPUS Master 2を使う	43
	OLYMPUS Master 2を使わずに画像をパソコンに取り込み保存する	5 43
使いた	うのヒント	44
	故障かな?と思ったら	44
	エラーメッセージ	
	撮影のヒント	46
	ピント	46
	手ぶれ	46
	露出(明るさ)	46
	色合い	
	画質	
	電池	
	再生・編集のヒント	
	再生	
	編集	47

資料		48
	アフターサービス	48
	お手入れ	48
	カメラの保管	48
	電池/充電器について	
	海外での使用について	49
	xD-ピクチャーカード(カード)を使う	
	microSDアタッチメントを使う	
	安全にお使いいただくために	
	製品の取り扱いについてのご注意	52
	電池についてのご注意	
	充電器についてのご注意	
	使用上のご注意	
	その他のご注意	
	仕様	56
泰己		E C


カメラを準備する


ストラップを取り付ける



最後にストラップを少し強めに引っ張り、 抜けないことを確認してください。

電池を充電する





電池の充電時期

次のエラーメッセージが表示されたら電池 を充電してください。





液晶モニタ右上

エラーメッセージ

電池と×D-ピクチャーカード™ (別売)を入れる

② xD-ピクチャーカードおよびmicroSDア タッチメント以外は、絶対にカメラに入 れないでください。






- ② 電池は⊕を電池ロックノブ側にして▼側 から入れてください。 雷池の外装にキズ等のダメージを加えま すと、発熱・破裂のおそれがあります。
- 電池ロックノブを矢印の向きに押しなが ら電池を入れます。
- 電池を取り出すには、電池ロックノブを 矢印の向きに押してロックを外してから 取り出します。
- ② 雷池/カードカバーの開け閉めの際は、電 源を切ってください。




3

- 力ードをまっすぐに差し、カチッと音が するまで押し込んでください。
- コンタクトエリアには直接手を触れない でください。



- ② このカメラはxD-ピクチャーカード(別売) を入れなくても、内蔵メモリを使って撮 影することができます。「xD-ピクチャー カード(カード)を使う」(p. 49)
- 影可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間 (ムービー)」(p. 50)

xD-ピクチャーカードを取り出すには




力チッと音がするまでカードを押しこみ、 ゆっくり戻してから、カードをつまんで 取り出します。

microSD**カード**/microSDHC カード(別売)を使う

microSDアタッチメントを使うと、 microSDカード/microSDHCカード(以降 microSDカードと呼びます)を使って撮影 することができます。

「microSDアタッチメントを使う」(p. 51)

1 microSDカードを取り付ける。



$\frac{1}{2}$ microSDアタッチメントをカメラに入 れる。



microSDカードを取り外すには




まっすぐに引き抜きます。


microSDアタッチメントおよびmicroSD カードのコンタクトエリアには直接手を 触れないでください。

十字ボタンと操作ガイド

各種設定やムービー再生の画面中に表示さ れる△▽</>
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
と
へ
り
し
し
、
十
と
、
と
と
り
と
り
と
り
と
り
と
と
り
と
と
と
り
と
と
り
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
< を使うことを示しています。



画面下部に表示される操作ガイドは、 MENUボタンや圖ボタン、ズームボタン、 **が**ボタンを使うことを示しています。



操作ガイド

日時を設定する

ここで設定した日時は、撮影した画像の ファイル名、日付プリントなどに反映され ます。

- $\frac{1}{1}$ ON/OFFボタンを押して電源を入れる。
 - 日時を設定していないと、日時設定画面が 表示されます。



日時設定画面

2 √ で[年]を選ぶ。



3 (を押して「年)を確定する。



- 4 手順2、3と同様に、≥/3 例と圖ボ タンで[月]、[日]、[時刻] (時、分)、 「年/月/日] (日付の順序)を設定する。
 - ① 0秒の時報に合わせて優ボタンを押すと、 正確に時刻を合わせることができます。
 - ② 設定した日時を変更するときは、メニュー から設定します。[日時設定] (p. 35)

表示言語を切り替える

液晶モニタに表示される、メニュー表示や エラーメッセージの言語を選ぶことができ ます。

1 MENUボタンを押し、図ZSN®で [梁](設定)を選ぶ。



2 風ボタンを押す。



3 ■20で[1:0]を選び、 過ボタンを 押す。



- 5 MENUボタンを押す。

撮影する・再生する・消去する

最適な絞り値とシャッター速度で 撮る(Pモード)

カメラまかせの撮影をしながら、必要に応 じて露出補正やホワイトバランスなど多彩 な撮影メニュー機能を変更できます。

1 ON/OFFボタンを押して電源を入れる。



撮影可能枚数(p. 50) 液晶モニタ(撮影待機画面)

② Pモード表示ではないときは、 **▲**ボタン を何回か押して切り替えてください。

現在の撮影モード表示



② 電源を切るときはもう1度のN/OFFボタン を押します。

$\frac{1}{2}$ カメラを構えて構図を決める。






縦位置

- 3 シャッターボタンを半押しして、撮り たいもの(被写体)にピントを合わせる。
 - 被写体にピントが合うと露出が固定され (シャッター速度、絞り値が表示され)、AF ターゲットマークが緑色に点灯します。
 - AFターゲットマークが赤く点滅したとき は、ピントが合っていません。もう一度や り直してください。

AFターゲットマーク



シャッター速度 絞り値

「ピント」(p. 46)

4 カメラが揺れないよう、シャッターボ タンを静かに全押しして撮影する。



撮影確認画面

撮影中に画像を再生するには

▶ボタンを押すと、画像を再生できま す。撮影に戻るには、▲ボタンを押すか、 シャッターボタンを半押ししてください。

ムービーを撮影するには

「ムービーを撮る(**29**モード)」(p. 22)


撮った画像を再生する

1 ▶ボタンを押す。



コマ番号 再生画像

2 **②** /**③** /**④** / **⑤** / **⑥**



す。「インデックス再生・クローズアップ 再生」(p. 26)

ムービーを再生するには

ムービーを選び、圏ボタンを押します。



ムービー

√ ムービー撮影時に記録した音声は、カメ ラでは再生されません。記録した音声を 聞く場合は、テレビまたはパソコンに接 続して再生してください。

ムービー再生中の操作

早送り: ()を押している間、早送りをしま す。

巻き戻し: ®を押している間、巻き戻しを

します。

一時停止:厵ボタンを押します。



再生時間/ 録画時間

再生中

頭出し/コマ送り:一時停止中に ▼ で先頭 のコマを、のコマを表示しま す。 (を押している間再生し、)を押している 間逆再生します。



一時停止中

ムービー再生を中止するには MENUボタンを押します。

圏ボタンで再生を再開します。

再生中の画像を消去する (1コマ消去)

1 消去する画像の再生中に ππボタンを押 す。



【》[資消去] (p. 32)

撮影モードを使いこなす

(ペラ))、SCN、Aの順で切り替わります。 他の撮影モードに切り替えると、(ペー))、 SCNモードで設定した機能は、一部を除 き切り替えた撮影モードの初期設定に変 わります。

撮影シーンに合ったモードを使う (SCN = - K)

1 ☆ボタンを何回か押してSCNにする。



- ②ボタンを押している間、選ばれているモー ドの説明が表示されます。
- 2 マングンでシーンに合った撮影モードを 選び、圖ボタンを押して確定する。

設定した シーンモードの アイコン



 SCNモードには、撮影シーン別に最適な 撮影設定がプログラムされています。そ のため、モードによっては後から設定を 変更できない機能があります。

サブメニュー1	用途
🎧 ポートレート/🖿 風景/	
▶ 夜景 1/5 夜景 & 人物/	
🜂 スポーツ/🔊 屋内撮影/	撮影シーンに
	合ったモード
	で撮影する。
『¶料理/粵文書/\$1水中ワイド1°2/	
★2水中ワイド2 ^{*2*3} / ●水中マクロ*2	

- *1 被写体が暗いときは、ノイズリダクション機能 が自動的に働きます。そのときは撮影時間が涌 常の2倍になり、その間次の撮影はできません。 *2 FE-3010/X-895のみ。
- 防水プロテクタを使用してください。
- *3 [\$2水中ワイド2]のときは、ピント位置が 約5.0mに固定されます。

カメラまかせで撮影する (iAIITO = K)

カメラが撮影シーンに最適な撮影モードを [ポートレート] / [風景] / 「夜景&人物] / [スポーツ] / [マクロ]の中から自動で選択 します。シャッターボタンを押すだけで撮 影シーンにあった撮影ができるフルオート モードです。iAUTOでは、撮影メニュー内の 設定はできません。

1 ★ボタンを何回か押して i AUTO にする。

カメラが判別したシーンの アイコンに切り替わります。



- シャッターボタンを半押しし続けるか、 DISP.ボタンを押している間、カメラが自 動でどの撮影モードを選択したか確認でき ます。
- √ 撮影シーンによっては、意図した撮影モー ドにならない場合があります。
- カメラが最適なモードを判定できない場 合は、**P**モードでの撮影になります。

ぶれ軽減モードを使う ((例)) モード)

撮影時の手ぶれや被写体ぶれを軽減します。


1 ★ボタンを何回か押して((**))にする。




❷ 他の撮影モードに切り替えると、(♠))モー ドで設定した機能は、一部を除き切り替 えた撮影モードの初期設定に変わります。

ムービーを撮る(台モード)

1 ▲ボタンを何回か押して⇔にする。



たいものにピントを合わせてから、そ のまま静かに全押しして撮影をはじめ



- 撮影可能時間 (p. 50)
- 撮影を終了する。
 - 介 音声を同時に録音します。
 - 音声録音中はデジタルズームのみ可能で す。光学ズームで撮影したい場合は、 「ムービー録音] (p. 29)を[OFF]にして ください。

撮影機能を使いこなす


ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節 します。

広角(W)側を押す 望遠(T)側を押す



- ② 光学ズーム:3倍、デジタルズーム:4倍 ② 望遠側のズーム撮影の際には、(♠))モード (p. 22)を使うことをおすすめします。
- ② ズームバー表示の違いでデジタルズーム の設定がわかります。



フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ 機能を選びます。

1 \$ボタンを押す。




2 0 0 で設定項目を選び、8 ボタンを押し て確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写る のを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

明るさを調節する(露出補正)

撮影モード(iAlITOを除く)で、カメラが調節 した標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意 図に応じて明るくしたり暗くしたりできま す。

1 図ボタンを押す。



露出補正値

2 ② で好みの明るさの画像を選 び、圖ボタンを押す。

近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく 写すことができます。

1 ₩ボタンを押す。



2 10で設定項目を選び、圖ボタンを押し て確定する。

項目	説明
OFF	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に10cm ^{*1} (60cm ^{*2})ま で接近して撮影できます。
スーパーマクロ*3	被写体に5cmまで接近して撮 影できます。

^{*1} ズームが最もW (広角)側にあるとき。

スーパーマクロ撮影のときは、フラッシュ (p. 23)とズーム (p. 23)は設定できませ hin

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を 空けて撮影します。

がボタンを押す。



2 ▼ で設定項目を選び、 圖ボタンを 押して確定する。

項目	説明
OFF	セルフタイマーを解除します。
ON	セルフタイマーランプが約10 秒点灯し、さらに約2秒点滅し た後、シャッターが切れます。

√ セルフタイマーは撮影のたびに設定しな おしてください。

動作中のセルフタイマーを中止するには がボタンをもう一度押します。

液晶モニタを明るくする **(**LCD**ブースター)**

IÖIボタンを押すと、液晶モニタが明るくな ります。10秒間何も操作しないと、元の明 るさに戻ります。

² ズームが最もT (望遠)側にあるとき。 ³ ズームは自動的に固定されます。


撮影情報表示を切り替える

画面上の情報表示を消したり、構図を確認 するために罫線を表示するなど、状況に応 じて画面表示を切り替えることができます。

<u>1</u> **DISP.**ボタンを押す。

● 押すたびに撮影情報表示が切り替わります。 「撮影モード表示」(p.8)


通常



FUNC**メニューを使う**

以下のメニュー機能を、すばやく呼び出し て設定することができます。

- [ホワイトバランス] (p. 28)
- [ISO感度] (p. 28)
- [◆画質] (p. 27)



項目を選び、圖ボタンを押して確定す る。

再生機能を使いこなす


インデックス再生・クローズアッ プ再生

インデックス再生では、すばやく目的の画 像を選ぶことができます。クローズアップ (最大で10倍)再生では画像を細部まで確認 することができます。

<u>1</u> ズームボタンを押す。







インデックス再生で画像を選ぶには

■✓▼▼●で画像を選び、圖ボタンを押す と、選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

クローズアップ再生で 画面をスクロールするには ☑∠₃∑⋒で再生位置を移動できます。


画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示するこ とができます。

1 DISP.ボタンを押す。

押すたびに画像情報表示が切り替わります。

诵常



撮影に関連するメニュー

撮影モードのとき設定することができます。

- ② □ は、その機能が設定できるモードを表しています。
- は、初期設定を表します。

用途に合わせて画質を選ぶ[無画質]

●画質

P IAUTO (SCN P

静止画

サブメニュー1	サブメニュー 2	用途
	FE-3010/X-895 : 12M (3968×2976) FE-3000/X-890 : 10M (3648×2736)	A3サイズで印刷する。
	5M (2560×1920)	A4サイズで印刷する。
画像サイズ	3M (2048×1536)	A4サイズ以下で印刷する。
	2M (1600×1200)	A5サイズで印刷にする。
	1M (1280×960)	はがきサイズで印刷する。
	VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用する。
	16:9 (1920×1080)	風景などの被写体でワイド感を表現したり、ワイドテレビで見 る。
圧縮モード	ファイン	高画質で閲覧、印刷する。
江州1 仁 一 [1	ノーマル	標準画質で閲覧、印刷する。

ムービー

サブメニュー 1	サブメニュー 2	用途
画像サイズ	VGA (640×480) / QVGA (320×240)	画像のサイズと粗さに応じて画質を選びます。フレームレート
フレームレート	30130fps ⁻¹ / 1151115fps ⁻¹	の数値が大きい方が滑らかな画像になります。

⁻⁻1 コマ/秒

【♪ 「内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間(ムービー)」 (p.50)

自然な色合いに調整する [ホワイトバランス]

③撮影メニュー ▶ ホワイトバランス

□ P (SCN 🎛

サブメニュー2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自 動的に調整する。
※晴天	晴れた屋外で撮影する。
⇔曇天	曇った屋外で撮影する。
☆電球	電球の灯りで撮影する。
端 蛍光灯1	昼光色の蛍光灯の灯り(家庭用 照明器具など)で撮影する。
完全 蛍光灯2	昼白色の蛍光灯の灯り(デスク スタンドなど)で撮影する。
尝 蛍光灯3	白色の蛍光灯の灯り(オフィス など)で撮影する。

撮影威度を選ぶ[ISO威度]

③撮影メニュー ► ISO感度

(**a**: P

- ② 国際標準化機構の略称。デジタルカメラの感度はフィルム感度とともにISO規格で定められているため、感度を表す記号として「ISO100」のように表記します。
- ◆ ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャーブな画像を撮ることができます。また数値が大きいほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影ができます。ただし感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増え、画像が粗くなります。

サブメニュー2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自 動的に調整する。
100/200/400/ 800/1600	ISO感度を数値に固定する。

静止画撮影時に音声を録音する [静止画録音]

③撮影メニュー▶ 静止画録音

P (SCN

サブメニュー2	用途
OFF	録音しない。
ON	撮影後、自動的に約4秒間録音 する(撮影メモとしてコメント などを録音すると便利です)。

- [静止画録音]で記録した音声は、カメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、テレビまたはパソコンに接続して再生してください。

ムービー撮影時に音声を選ぶ[ムービー録 音]

3 撮影メニュー ▶ ムービー録音

サブメニュー2	用途
OFF	録音しない。
ON	ムービー撮影時に録音する。

- [ムービー録音]を[ON]にすると、デジタ ルズームのみ可能です。光学ズームで撮 影したい場合は、[ムービー録音]を[OFF] にしてください。
- [ムービー録音]で記録した音声は、カメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、テレビまたはパソコンに接続して再生してください。

パノラマ撮影をする[パノラマ]

『줿撮影メニュー ▶ パノラマ

P (SCN

OLYMPUS Master 2 (付属のCD-ROMに収録)を使って、パノラマ画像を作成するための撮影をします。

- √ ピント、露出(p. 23)、ズーム位置(p. 23)、[ホワイトバランス] (p. 28)は、1枚目の撮影で固定
- √ フラッシュ (p. 23)は③ (発光禁止)に固定されます。
- ① 図2√3√9€で画像をつなぐ方向を選ぶ。
- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影し、2コマ目の構図で構える。
 - ガイド枠を目安に、隣り合う2コマの画像が重なる構図で構えます。



- ③ 手順②を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後に圖ボタンを押す。
- 警告マーク®が表示されると、それ以上撮影を続けられません。最大10コマまでパノラマ撮影が 可能です。
- パノラマ写真の合成手順はOLYMPUS Master 2のヘルプをご覧ください。

顔にピントを合わせて撮る[顔検出]

③撮影メニュー ▶ 顔検出

P (SCN

サブメニュー2	用途	
OFF	顔検出しない。	
ON'1 人物を撮影する(カメラが自動的に顔を検出し枠を表示します)。		

^{*1} 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。

撮影モードを切り換える [់両 撮影モード切換]

■ 虚偽 撮影モード切換

□ P i AUTO 🖑 SCN 🕾

サブメニュー1	用途
P	最適な絞り値とシャッター速度 で撮る(p. 18)。
i AUTO	カメラまかせで撮影する (p. 21)。
ぶれ軽減	ぶれ軽減モードを使う(p. 22)。
SCN	撮影シーンに合ったモードを使 う(p. 21)。
ムービー	ムービーを撮る(p. 22)。

撮影機能を初期設定に戻す[つリセット]

_リセット

P I AUTO 🕪 SCN 🕾

サブメニュー1	用途
実行	以下のメニュー機能を初期設定 に戻す。 ・フラッシュ(p. 23) ・露出補正(p. 23) ・マクロ(p. 24) ・セルフタイマー (p. 24) ・[◆画質] (p. 27) ・撮影情報表示(p. 25) ・[SCN] (p. 21) ・[瓊 撮影メニュー]内の機能 (p. 27 ~ 30)
中止	現在の設定を残す。

再生・編集・プリントに関連するメニュー

画像の再生中に設定することができます。

静止画を自動再生する[⑤スライドショー]

🗊 スライドショー

スライドショーをはじめるには

圏ボタンを押すと、スライドショーがはじまります。スライドショーを中止するには、 のボタンまたは**MENU**ボタンを押します。

√ ムービー撮影時に記録した音声は、スライドショー中にカメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、テレビまたはパソコンに接続して再生してください。

画像のサイズを変える[リサイズ]

&編集 ▶ リサイズ

サブメニュー2	
VGA 640×480	大きいサイズで撮った画像を、 メール添付用などのために小さ い別画像として保存する。
QVGA 320×240	

画像の一部を切り出す[トリミング]

&編集 ▶ トリミング

- で画像を選び、隔ボタンを押す。
- ② ズームボタンでトリミング枠の大きさを選び、▼ 2000 で枠を移動する。





- ③ 區ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。

画像を消去できないようにする [プロテクト]

☑再生メニュー ▶ プロテクト

 プロテクトされた画像は[1コマ消去] (p. 20)、[選択消去] [全コマ消去] (p. 32) では消去できませんが、[内蔵メモリ初期 化] / [カード初期化] (p. 33)を行うと消 去されます。

サブメニュー2	用途
OFF	画像を消去できる状態にする。
ON	内蔵メモリ/カードの初期化以 外の方法で消去できないように 画像を保護する。

- ① 同で画像を選ぶ。
- ② ② / で[ON] を選ぶ。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して 保護する設定を続け、最後に圖ボタン を押す。

画像を回転させる[回転表示]

□再生メニュー ▶ 回転表示

サブメニュー2	用途
≟ +90°	画像を時計回りに90°回転させて表示する。
■ 0°	画像を回転させずに表示する。
₽ −90°	画像を反時計回りに90°回転 させて表示する。


- 可じ回像を選ぶ。
- ② ▼ / で回転方法を選ぶ。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後に優ボタンを押す。
- 【回転表示】の設定は電源を切った後も保持されます。

静止画に音声を追加する[録音]

□再生メニュー ▶ 録音

サブメニュー2	用途
実行	静止画の再生中に約4秒間、音声を追加(録音)する(撮影メモとしてコメントなどを録音すると便利です)。
中止	録音しない。

- ① 同で画像を選び、 隔ボタンを押す。
- ② 録音マイクを音源に向ける。



- ③ ▼ / で、で「実行」を選び、 ※ボタンを押 す。
 - 録音がはじまります。

画像を消去する[電消去]

首消去

サブメニュー1	用途
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
全コマ消去	内蔵メモリまたはカードの画像 すべてを消去する。

- 小蔵メモリの画像を消去するときは、カー ドをカメラに入れないでください。
- カード内の画像を消去するときは、あら かじめカードをカメラに入れてください。

[選択消去]するには

- 国ノるへで「選択消去」を選び、風ボタン を押す。
- ② 2 2 √3 0 で画像を選び、圖ボタンを 押して**イ**マークをつける。



- ③ 手順②を繰り返して消去する画像を選 び、最後に面ボタンを押す。
- (4) 図 / (5) で[消去]を選び、 圏ボタンを押 す。
 - ✓マークをつけた画像が消去されます。

[全コマ消去] するには

- (1) 図 / (5) で [全コマ消去] を選び、 刷ボタ ンを押す。
- ② ▼ / で[消去]を選択し、 ※ボタンを 押す。

画像データに印刷設定を記録する [命プリント予約]

- ➡プリント予約
 - プリント予約(DPOF)」(p. 40)
 - プリント予約はカードに記録された静止 画だけに設定できます。

カメラの設定に関連するメニュー

データを完全に消去する [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]

※ 設定 ▶ 内蔵メモリ初期化/カード初期化

- √ 当社製以外のカードやパソコンで初期化したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。

サブメニュー2	
する	内蔵メモリ"またはカードの画像データ(プロテクトをかけた画像を含む)を完全に消去する。
	初期化をキャンセルする。

^{*1} 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り 出しておいてください。

内蔵メモリからカードへ画像をコピーする [データコピー]

※設定 ▶ データコピー

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカー ドにコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

データコピーは時間がかかります。データコピーの際には十分に残量がある電池をお使いください。

表示言語を切り替える[�イ三]

%設定 ▶ **€**.□

√ 「表示言語を切り替える」(p. 17)

サブメニュー 2	用途
日本語/ ENGLISH	液晶モニタに表示されるメニューやエラーメッセージの言語を選ぶ。

② OLYMPUS Master 2を使って、表示する 言語を増やすことができます。詳しくは OLYMPUS Master 2のヘルブをご覧くだ さい。

CCDと画像処理機能を調整する [ピクセルマッピング]

※ 設定 ▶ ピクセルマッピング

- ② この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安として行ってください。
- √ 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約1分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

CCDと画像処理機能を調整するには

[スタート] (サブメニュー 2)表示中に圖 ボタンを押す。

 カメラがCCDと画像処理機能のチェックと 調整を同時に行います。

☆ボタン/トボタンで電源を入れる [☆/ト]

%設定▶ 🗖/▶

サブメニュー2	用途
	▲を押すと電源が入り、撮影
起動する	モードで起動します。 ▶を押すと電源が入り、再生 モードで起動します。
起動しない	電源は入りません。電源を入れるときは ON/OFF ボタンを押してください。

電源を切る前の撮影モードを保持する [撮影モード保持]

※ 設定 ▶ 撮影モード保持

サブメニュー2	用途
する	電源を切ったときの撮影モードを記憶し、次に電源を入れると、 その撮影モードになる。
しない	電源を入れると、撮影モードは P モードになる。

- 【 [する]に設定すると、撮影モード以外に も、以下の機能の設定も保持します。
 - フラッシュ
- マクロ
- 露出補正
- ホワイトバランス
- ISO感度
- 静止画録音/
- 顔検出
- ムービー録音
- 【 [しない]に設定すると、Pモード、 [←画質]、SCN以外の撮影に関する設定は、電源を切ると初期設定に戻ります。

メニュー画面の色や背景を選ぶ [メニュー色設定]

※設定 ▶ メニュー色設定

サブメニュー 2	用途
	好みに合わせてメニュー画面の 色や背景を選ぶ。

カメラの操作音を設定する[操作音]

≫ 設定 ▶ 操作音

サブメニュー2	
OFF/ON	ボタンの操作音/カメラの警告 音の有無を選ぶ。

液晶モニタの明るさを調整する [モニタ調整]

※ 設定 ▶ モニタ調整

サブメニュー2	用途
明るい標準	周囲の明るさに応じて、見やす い液晶モニタの明るさを選ぶ。

日付・時刻を設定する[日時設定]

※設定 ▶ 日時設定

【り 「日時を設定する」(p. 17)

日付の表示順序を選ぶには

① 「分」の設定後に¶を押し、▼ 25℃日付の表示順序を選ぶ。



テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力]


※設定 ▶ ビデオ出力

√ 国と地域により、テレビの映像信号方式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する前に、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます。

サブメニュー2	用途	
NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。	
PAL	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。	

カメラの画像をテレビで再生するには

① テレビとカメラを接続する。



- ② カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ(「NTSC] / [PAL])。
- ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。
- √ テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ④ ■ボタンを押して、 ② / ⑤ ●で再生する画像を選ぶ。
- プラレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

使わないときに電池の消費を抑える [節電モード]

※設定 ▶ 節電モード

サブメニュー2	用途
OFF	[節電モード]を解除する。
ON	撮影中に約10秒間カメラを操作しないとき、液晶モニタを自動的に消すなどして電池の消費を抑える。

節電モードから復帰するには

いずれかのボタンを操作します。

カメラの電子音を鳴らさない [徽消音モード]

₫ 消音モード

サブメニュー1	用途
	ボタンの操作音/カメラの警告 音を鳴らす。
ON	電子音(操作音、警告音)を鳴らさない。

【》[操作音] (p. 34)



ダイレクトプリント (PictBridge*1)

PictBridge対応プリンタにカメラを接続し て、撮影した画像を直接プリントすること ができます。


お使いのプリンタがPictBridgeに対応して いるかどうかは、プリンタの取扱説明書で ご確認ください。

- *1 PictBridgeとは、異なるメーカーのプリン タとデジタルカメラを接続し、画像を直接 プリントすることを目的とした規格です。
- このカメラで設定できるプリントモード、 用紙サイズなどの設定項目は、お使いの プリンタによって異なります。プリンタ の取扱説明書でご確認ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やイン クカセットの取り付け方は、お使いのプ リンタの取扱説明書でご確認ください。

プリンタの標準設定で画像をプリ ントする[かんたんプリント]

- 1 プリントする画像を液晶モニタに表示 する。
 - 【別 「撮った画像を再生する」(p. 19)
 - 電源オフの状態からもプリントをはじめ ることができます。手順2の後、マン で[かんたんプリント]を選んで圖ボタン を押し、りで画像を選んでから阘ボタン を押します。

タとカメラを接続する。



- 3 (ボタンを押してプリントをはじめる。
- 4 続けてプリントするときは、Mで画像 を選び、圖ボタンを押す。

プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラ とプリンタからUSBケーブルを抜きます。



プリンタの設定を変えてプリント する[カスタムプリント]

1 [かんたんプリント] (p. 37)の手順1、 2を行い、圖ボタンを押す。



- 隠ボタンを押す。
- .3 マントでプリントモードを選び、圖ボ タンを押す。

サブメニュー2	用途
プリント	手順6で選択する画像をプリントする。
全コマプリント	内蔵メモリ/カード中の全画像 をプリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトしてプリントする。
全コマ インデックス	内蔵メモリ/カード中の全画像 をインデックス(一覧)形式でプ リントする。
予約プリント*1	プリント予約の内容にしたがっ てプリントする。

- ^{*1} プリント予約された画像がないときは、「予約 プリント]は選択できません。「プリント予約 (DPOF) | (p. 40)
- *4* **■** ✓ で[サイズ] (サブメニュー3) を選び、例を押す。
 - 「プリント用紙設定」画面が表示されない ときは、[サイズ]と[フチ] / [分割数]は プリンタに固有の標準設定でプリントさ れます。



5 ▼ / で「フチ」 / 「分割数〕の設定を 選び、圖ボタンを押す。

サブメニュー 4 (フチ/分割数)	用途
有り/無し ^{*1}	用紙の周辺に余白をつけてプリントする(有り)。 用紙いっぱいにプリントする(無し)。
(分割数は プリンタにより 異なる)	手順3で[マルチプリント]を選 んだときのみ、分割数を選ぶ。

- 1 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異 なります。
 - 手順4、5で「山標準設定」を選択すると、 プリンタに固有の標準設定でプリントさ れます。



6 風で画像を選ぶ。

7 表示している画像をプリント予約する ときは、った押す。

表示している画像の詳細設定を行うと きは、人かを押す。

詳細な設定を行うには

押す。



サブ メニュー 5	サブ メニュー 6	用途
プリント 枚数	0 ∼ 10	プリントする画像の枚 数を選ぶ。
日付	有り/無し	画像に日付をプリント する(有り)。 画像に日付をプリント しない(無し)。
ファイル名	有り/無し	画像にファイル名をプリントする(有り)。 画像にファイル名をプリントしない(無し)。
トリミング	(設定画面 に進む)	画像の一部を選んでプ リントする。

画像の一部を切り出すには [トリミング]

① ズームボタンでトリミング枠の大きさ を選び、▼2/25 20 で枠を移動した後、 圖ボタンを押す。



② (3)で[決定]を選び圖ボタンを押す。



8 必要に応じ手順6~7を繰り返して、プリントする画像の選択、詳細設定、 [1枚予約]をする。

9 圖ボタンを押す。




10 **②** ∠**⑤** で[プリント]を選び、圖ボタンを押す。

- 画像のプリントがはじまります。
- 全コマプリントモードの場合、「オプション 設定」を選択すると、「プリント情報設定」画 面が表示されます。
- プリントが終了すると、[プリントモード選 択画面]が表示されます。



プリントを中止するには

① [転送中]の表示中に風ボタンを押し、▼ 25 で[中止]を選び、風ボタンを押します。



12[USBケーブルを抜いてください]が表示されてから、カメラとプリンタから USBケーブルを抜く。

プリント予約(DPOF^{*1})

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリンタウラョップで簡単にプリントすることができます。

- ¹¹ DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。
- プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてからプリント予約をしてください。
- ② 他のDPOF機器で設定したDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- ✔ DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999画像です。

1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

- 1 ►ボタンを押した後、MENUボタンを押してトップメニューを表示する。





4 00で予約する画像を、▼20℃で予約する枚数を選び、圖ボタンを押す。



5 **②** で[日時プリント]画面での設定 を選び、屬ボタンを押す。

サブメニュー2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。



6 **②** ✓ ○ で[予約する]を選び、 圖ボタン を押す。

カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p. 40)の手順1、2を行う。
- 2 √2√5√で[全コマ予約]を選び、圖ボタ ンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5 \sim 6を行う。

すべてのプリント予約を解除する

- 1 ▶ボタンを押した後、MENUボタンを 押してトップメニューを表示する。
- 2 (1) (で[プリント予約]を選び、 隠ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]、[全コマ予約]のいずれか を選び、圖ボタンを押す。



4 xm/sxで[解除する]を選び、
のボタン を押す。

1コマずつプリント予約を 解除する

- 1 「すべてのプリント予約を解除する」 (p. 41)の手順1、2を行う。
- ンを押す。
- 3 ☑ / ▼ で 「解除しない」を選び、
 風ボタ ンを押す。
- 4 Mで予約を解除する画像を選び、 ▼ / 5 \ で予約する枚数を [0] にする。
- 隠ボタンを押す。
- 6 ▼ で[日時プリント]の設定を選 び、

 ぶオタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、 選択した設定が適用されます。
- 7 ▼ で[予約する]を選び、
 風ボタン を押す。

付属のOLYMPUS Master 2を使う

OLYMPUS Master 2**の動作** 環境とインストール


同梱のインストールガイドにしたがいイン ストールしてください。

カメラをパソコンに接続する

- 1 カメラの電源が切れていることを確認 する
 - 液晶モニタが消灯している
 - レンズが収納されている

2 カメラをパソコンに接続する。

自動的にカメラの電源が入ります。



- √ 接続するUSBポートの位置は、お使いの パソコンの取扱説明書でご確認ください。
- 3 **②** ✓ **③** で[**PC**]を選び、 **③**ボタンを押す。
 - はじめて接続するときは、パソコンがカメ ラを新しい機器として自動的に認識します。

Windows の場合

カメラがパソコンに認識され、設定終了の メッセージが表示されたら、「OK」ボタンを クリックして終了してください。カメラは「リ ムーバブルディスク」として認識されます。

Macintosh**の場合**

通常iPhotoが起動します。iPhotoを終了してからOLYMPUS Master 2を起動してください。

- USBハブ経由でカメラを接続すると、動 作が不安定になることがあります。USB ハブは使わないでください。

OLYMPUS Master 2を 起動する

1 「OLYMPUS Master 2」アイコンをダブルクリックする。

Windows**の場合**

はデスクトップに表示されています。

Macintosh**の場合**

- ☆は「OLYMPUS Master 2」フォルダ内に表示されています。
- 起動するとブラウズウィンドウが表示 されます。
- √ インストール後にはじめて起動すると、 OLYMPUS Master 2の初期設定画面と ユーザー登録画面が表示されます。画面 の案内にしたがって操作してください。

OLYMPUS Master 2**を使う**

OLYMPUS Master 2を起動するとクイックスタートガイドが表示されます。ガイドにしたがうと迷わず操作できます。クイックスタートガイドが表示されていないときは、ツールバーの ったクリックして表示します。



詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。

OLYMPUS Master 2**を使わずに 画像をパソコンに取り込み保存する**

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。 お使いのパソコンにインストールされているアプリケーションで、画像データを扱うこともできます。

動作環境

Windows : Windows 2000

Professional/ XP Home Edition/

XP Professional/Vista Macintosh: Mac OS X v10.3以降

- Windows Vistaをお使いの場合、「カメ ラをパソコンに接続する」 (p.42)の手順 3で[PC]を選択後、優を押して表示され るサブメニューで[MTP]を選択すると、 Windowsフォトギャラリーが使えるよう になります。
- ✔ USBポートのあるパソコンでも、以下の 環境では正常な動作は保証されません。
 - 拡張カードなどでUSBポートを増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされて いないパソコン、および自作パソコン

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージが表示されるがどうして良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

故障かな?と思ったら

電池

「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。
 「電池を充電する」(p.14)、「電池とxD-ピクチャーカード™(別売)を入れる」(p.15)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下していることがあります。カメラから電池を一度取り出し、ポケットに入れるなどして少し温めます。

カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p. 45)

シャッターボタン 「撮影できない」

- スリーブモードを解除する。 カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリーブモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームレバーやその他のボタンを操作して、カメラをスリーブモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに12分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。 ON/OFFを押して電源を入れてください。
- ボタンを押して撮影モードにする。
- ◆(フラッシュ充電)アイコンの点滅が消えるのを待って撮影する。

液晶モニタ

「見にくい」

 結露"が起こっている可能性があるので、電源を切り、カメラ全体がまわりの温度にな じんで乾燥するのを待ってから撮影する。
 ** 寒いところから急に暖かく湿った部屋な どに入れたときに露ができること。

「画面に縦スジが入る」

 晴天下など非常に明るい被写体にカメラを 向けると、画面に縦スジが入る場合があり ます。撮影した静止画にはスジは写りませ ん。

「撮影した画像に光が写っている」

 夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、 空気中のほこりなどに光が反射して、画像 に写りこむことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

 電池を抜いた状態で約1日間²放置すると、 日時の設定は初期設定に戻ります。設定し 直します。

² 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ替えてからの時間によって異なります。 「日時を設定する | (p. 17)

その他

「撮影時にカメラ内部から音がする」

 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を 行っているため、カメラを操作しなくても レンズを動かしている音がすることがあり ます。

エラーメッセージ

れたときは、以下の内容を確認してくだ さい。

エラー メッセージ	問題を解決するには
[] このカードは使用 できません	カードの問題 新しいカードを入れます。
! 書き込み禁止に なっています	カードの問題 パソコンを使って、読み取り専 用の設定を解除します。
① 撮影可能枚数が 0 です	内蔵メモリの問題 ◆ カードを入れます。
①! 内蔵メモリに残量 がありません	・ 不要な画像を消去します。*1
! 撮影可能枚数が 0 です	カードの問題 • カードを交換します。
! カード残量が ありません	不要な画像を消去します。¹
2-F895797 2-F88C 2-F88C 3-F88C	カードの問題 ・ 図7/20〜で[カードを拭く] を選び、圏ボタンを押します。カードを抜いて乾いた柔らかい布でコンタクトエリア (p. 49)を乾拭きしてから戻します。 ・ 図7/20〜で[カード初期化]を選び、圏ボタンを押します。続けて、図7/20〜で[カーを選び、圏ボタンを押します。2**
メモリセットアップ (S) 電源オフ 内産メモリ初期化 決定 •(OK)	内蔵メモリの問題 ▼37/50〜で「内蔵メモリ初期化」 を選び、圏ボタンを押します。 続けて「37/50〜で「する」を選び、 圏ボタンを押します。 ²²
画像が記録されて いません	内蔵メモリ/カードの問題 撮影してから再生します。
!! この画像は再生 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で再生します。それでも再生で きないときは、画像ファイルの 一部が壊れています。
! この画像は編集 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で編集します。

カードカバーが 開いています	操作上の問題 電池/カードカバーを閉めます。
【□□ 電池残量が ありません	電池の問題 電池を充電します。
後続されて いません	接続の問題 カメラとパソコンまたはブリン タを正しく接続します。
★ 用紙が ありません	ブリンタの問題 プリンタに用紙を補充します。
インクが ありません	ブリンタの問題 プリンタにインクを補充します。
8 小 紙づまりです	ブリンタの問題 紙づまりを解消します。
プリンタの設定が 変更されました ³	ブリンタの問題 プリンタを使用できる状態に戻 します。
<u></u> プリンタエラーです	ブリンタの問題 カメラとブリンタの電源を切り、 ブリンタの状態を確認してから もう一度電源を入れ直します。
!! この画像はプリント できません・4	選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリントします。

- *1 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでく ださい。 ^{*2} データはすべて消去されます。
- 3プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操 作をすると表示されます。プリントの設定中は、 プリンタの操作をしないでください。
- *4 他のカメラで撮影した画像などでは、プリント できないものがあります。

楊影のヒント

イメージした诵りに写直を撮るための撮影 方法がわからないときは、以下を参考にし てください。

ピント



「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る 被写体と同じ距離にあるものにピントを合 わせたあと、構図を決めて撮影します。 半押し(p. 18)
- オートフォーカスが苦手な被写体を撮る 以下のときは、被写体と同じ距離にあるコ ントラストのはっきりとしたものにピント を合わせたあと(シャッターボタン半押し)、 構図を決めて撮影します。

コントラストがはっきり しない被写体



画面中央に極端に明るい ものがあるとき



縦線のない被写体*1



11 カメラを縦位置に構えてピントを合わせてか ら、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが 混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが 中央にない



手ぶれ



「ぶれない写真を撮りたい」

- (ペー))モード(p. 22)を使って撮る
- 撮影シーンを(スポーツ)にする(p. 21) (スポーツ)を選ぶと、速いシャッター スピードで撮影できるので、被写体ぶれに も有効です。
- 高いISO感度で撮る

高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使え ない場所でも速いシャッタースピードで撮 影できます。

[ISO感度] (p. 28)

と効果的です。

露出(明るさ)



「イメージ诵りの明るさで撮りたい」

- [顔検出] (p. 29)で撮る 逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- [強制発光] (p. 23)フラッシュで撮る 逆光でも被写体が暗くならずに撮れます。
- 露出補正(p. 23)して撮る 画面を確認しながら明るさを調節して写し ます。诵常、白い被写体(雪など)を撮影す ると実際より暗く写ってしまいますが、▼ ボタンでプラスに補正すると見たままの白 を表現することができます。黒い被写体を 撮影するときは、逆にマイナスに補正する

色合い



「見た目と同じ色で撮りたい」

- [ホワイトパランス] (p. 28)を選んで振る 通常は「オート」でほとんどの環境をカバー しますが、被写体の条件によっては設定を 変えて試してみるほうが良いことがありま す。(晴天下の日陰や、自然光と照明光が混 ざってあたるとき、など)
- [強制発光] (p. 23)フラッシュで撮る
 蛍光灯や人工照明下での撮影時に有効です。

画質



「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームで振る デジタルズーム (p. 23)を使わないで撮影 します。
- 低いISO感度で撮る [ISO感度] を高くすると、ノイズ(本来そこにはないはすの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が粗く見えます。また低いときよりは粗くなります。
 [ISO感度] (p. 28)

電池



「電池を長持ちさせたい」

- 以下の操作は実際に撮影しなくても、電池 を消耗するので、なるべく避ける
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す。
 - ズーム操作を繰り返す。
- [節電モード] (p.36)を[ON]にする。

再生・編集のヒント

再生



「内蔵メモリ/カード内の画像を再生したい」

- ◆ 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カードを抜く
 - 「電池とxD-ピクチャーカード™(別売) を入れる」(p. 15)
 - 「microSDカード/microSDHCカード (別売)を使う」(p.16)

編集



「静止画に録音済みの音声を消したい」

 ● 画像の再生時に、静かなところ(無音状態) で追加録音をする [録音] (p. 32)



アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたし ますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入さ れたものをお受け取りください。もし記入もれ があった場合は、ただちにお買い上げの販売店 へお申し出ください。また保証内容をよくお読 みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わ せや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、 当社修理センター、またはサービスステーショ ンにご相談ください。取扱説明書にしたがった お取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、 お買い上げ日より満1ヶ年間[保証書]記載内容 に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として 有料となります。
- 当力メラの補修用性能部品は、製造打ち切り後 5年間を目安に当社で保有しております。した がって本期間中は原則として修理をお受けいた します。なお、期間後であっても修理可能な場 合わありますので、お買い上げの販売店、当社 修理センター、またはサービスステーションに お問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパ 店・サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要 した諸費用、および撮影により得られる利益の 喪失等)については補償しかねます。また、運 賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した 書面を同封して十分な梱包でお送りください。 また控えが残るよう宅配便または書留小包のご 利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

● 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れが ひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に 布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取り ます。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海 辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布 を固く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

• レンズブロワー (市販)でほこりを吹き払って、 レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

雷池/充雷器

- 乾いた柔らかい布で拭きます。
 - 絶対にベンジンやアルコールなどの強い 溶剤や化学雑巾を使わないでください。
 - ルンズを汚れたままにしておくと、カビ が生えることがあります。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やカー ドを取り外してから風涌しがよく涼しい乾燥し た場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラ の動作を確かめてください。
 - ♪ 薬品を扱うような場所での保管は腐食な どの原因になるため避けてください。

電池/充電器について

■ 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-42B/LI-40B) 1個を使用します。それ以外の電池は使用 できません。

指定以外の電池を使用した場合、爆発(ま たは破裂)の危険があります。使用済み電 池は取扱説明書(p.54)に従って廃棄して ください。


- カメラの消費電力は、使用条件などにより大き く異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消 費するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しし て、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告 が表示されずにカメラの電源が切れることがあ ります。

- ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充電器(LI-41C/LI-40C)で充電を行ってください。
- 付属の充電池の充電時間は通常約2時間(目安) です(使用状況により異なります)。
- 付属の充電器LI-41Cは、充電池LI-42B/LI-40B専用です。
 付属の充電器で、専用電池以外の電池は充電しないでください。
 破裂、液漏れ、発熱、発火の原因となります。
- プラグインタイプの充電器について:

付属の充電器(LI-41C)は垂直、または床に水平に正しく据え付けてください。

海外での使用について

 充電器は、世界中のほとんどの家庭用電源 AC100~240V(50/60Hz)でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ(市販)が必要になる場合があります。



詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコン バーター)は、充電器が故障することがありますので使用しないでください。

xD-**ピクチャーカード(カード) を使う**

カード(および内蔵メモリ)は、撮影画像を記録するためのフィルムにあたるものです。記録された画像(データ)は、削除やパソコンでの加工を自由にできます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換することができませんが、カードはカメラかり取り出したり、交換することができます。また容量の大きなカードを使用すると、記録できる枚数を増やすことができます。



コンタクトエリアには直接手を触れないでください。

このカメラで使用できるカード

xD-ピクチャーカード(16MB \sim 2GB) (TypeH/M/M+, Standard)

新しいカードを使うときには

当社製以外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用したカードを使うときは、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p. 33)でカードを初期化します。

画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタで確認できます。

使用メモリ表示

⑩のとき:内蔵メモリ使用表示なしのとき:カード使用



再生モード

【・「内蔵メモリ初期化」/「カード初期化」や「1 コマ消去」、「選択消去」、「全コマ消去」を 行っても、カード内のデータは完全には 消去されません。廃棄する際は、カード を破壊するなどして個人情報の流出を防 いでください。

カードの読み出し/書き込み動作

カードアクセスランプの点滅中はデータの 読み出し/書き込みが行われています。絶 対に電池カバー/カードカバーを開けたり、 USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、 内蔵メモリまたはカードが使用できなくな ることがあります。



内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画) /連続撮影可能時間(ムービー)

静止画

		撮影可能枚数				
画像サイズ	圧縮モード	内蔵メモリ		xD-ピクチャーカード (1GBの場合)		
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし	
12M 3968×2976*1	FINE	2枚	2枚	151枚	152枚	
112MI 3900 \ 2970	Norm	5枚	5枚	296枚	300枚	
10M) 3648×2736*2	FINE	3 枚	3枚	178枚	179枚	
10M 3040 ^ 2730	Norm	6枚	6枚	347枚	353枚	
E-3 0500 × 4000	Fine	6枚	6枚	353枚	359枚	
5m 2560×1920	Norm	12枚	13枚	673枚	695枚	
D-10040 × 4500	Fine	10枚	10枚	565枚	576枚	
3M 2048×1536	Norm	21枚	21枚	1,102枚	1,141枚	
2M) 1600×1200	Fine	17枚	17枚	913枚	940枚	
[2M] 1600 \ 1200	Norm	32枚	35枚	1,728枚	1,880枚	
1290 × 060	FINE	26枚	27枚	1,390枚	1,453枚	
1 1280×960 1 1280×960	Norm	48枚	55枚	2,557枚	2,906枚	
NOT 640 × 490	FINE	87枚	110枚	4,567枚	5,813枚	
VGA 640×480	Norm	152枚	203枚	7,993枚	10,657枚	
1020 × 1020	FINE	16枚	16枚	841枚	875枚	
16:9 1920×1080	Norm	31枚	32枚	1,639枚	1,728枚	

^{*1} FE-3010/X-895のみ

^{*2} FE-3000/X-890のみ

ムービー

		連続撮影可能時間				
画像サイズ	フレーム レート	内蔵メモリ		xD-ピクチ (1GBの		
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし	
VOD 040 × 400	30	10秒	10秒	8分59秒*	9分5秒*	
VGA 640×480	15	21秒	20秒	17分48秒	18分11秒	
QvgA 320×240	30	28秒	29秒	24分43秒	25分28秒	
	15	54秒	58秒	48分2秒	50分55秒	

- √ カードの容量に関わらず、一度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは、2GBまでになり ます。
- * xD-ピクチャーカード TypeMまたはStandard使用時は、最長10秒になります。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ/ カードの画像を消去します。 [1コマ消去] (p. 20)、[選択消去] (p. 32)、「全コマ消去] (p. 32)、 [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p. 33)

microSD**アタッチメントを使う**

- 対応機種以外のオリンパスデジタルカメ ラ、他社デジタルカメラ、パソコン、プ リンタ、その他xD-ピクチャーカードが使 用できる機器には、絶対にアタッチメン トを使用しないでください。撮影した画 像が壊れるだけでなく、機器の故障の原 因となります。
- microSDカードが取り外せない場合は、 無理に取り出さず、当社修理センター、 またはサービスセンターにご相談くださ い。

このカメラで使用できるカード

microSDカード/microSDHCカード

🕻 動作確認済みのmicroSDカードについて は、オリンパスホームページ(http://www. olympus.co.jp/)でご確認ください。

撮影した画像のデータ転送方法

パソコンやPictBridge対応のプリンタへ は、カメラに付属のUSBケーブルで撮影し た画像を転送することができます。それ以 外の機器へは、カメラからmicroSDアタッ チメントを外し、市販のmicroSDカード専 用アダプターをご使用ください。

取り扱いについて

microSDアタッチメントおよびmicroSD カードのコンタクトエリアには直接手を触 れないでください。 画像が読み込めない 原因となります。指紋・汚れ等が付いたと きは、乾いた柔らかい布でコンタクトエリ アを乾拭きしてください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みのう え、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお 使いいただき、お客様や他の人々への危害 と財産の損害を未然に防止するためのもの です。内容をよく理解してから本文をお読 みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う差し 迫った危険の発生が想定される内容を示 危険 しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在する おそれのある場所では使用しない 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLEDを人(特に乳幼児)に向けて至 近距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない 視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない 以下のような事故が発生するおそれがありま
 - 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起
 - ■電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲 み込んだ場合は、直ちに医師にご相談くださ 1.)-
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起 こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間 使用したり、保管しない 火災・感雷の原因となります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光し ない

- 連続発光後、発光部分に手を触れない やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない 感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない 火災・感電の原因となります。 万一水に落としたり、内部に水や異物が入った ときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、 当社修理センター、またはサービスステーショ ンにご相談ください。
- 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れな 充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。 長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそ れがあります。
- 専用の当社製リチウムイオン電池と充電器以外 は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因とな ります。またカメラ本体または電源が故障した り、思わぬ事故がおきる可能性があります。専 用品以外の使用により生じた傷害は補償しかね ますので、ご了承ください。

- microSDカード以外は取り付けない microSDアタッチメントには、その他のカード を取り付けることはできません。
- xD-ピクチャーカードおよびmicroSDアタッチ メント以外は、絶対にカメラに入れない microSDカードなどその他のカードを誤って入 れた場合は、無理に取り出さず、当社修理セン ター、またはサービスステーションにご相談く ださい。

⚠ 注意

異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感 じたときは使用を中止する

火災・やけどの原因となることがあります。 やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、 販売店、当社修理センター、またはサービスス テーションにご連絡ください。 (電池を取り外す際は、素手で電池を触らない) でください。また可燃物のそばを避け、屋外で 行ってください。)

- 濡れた手でカメラを操作しない 故障・感電の原因となることがあります。
- カメラをストラップで提げて持ち運んでいると きは、他のものに引っかからないように注意す

けがや事故の原因となることがあります。

● 高温になるところに放置しない 部品の劣化・火災の原因となることがあります。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意 事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 火の中に投下したり、加熱しない
 発火・破裂・火災の原因となります。
- (+)(-)端子を金属類で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に 持ち運んだり、保管しない

ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。

● 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・ けがの原因となります。

直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因 となります。

- 電源コンセントや自動車のシガレットライター の差し込み口等に直接接続しない
 - 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因 となります。
- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。

小警告

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない 感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する

火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

- 外装にキズや破損のある電池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない

● 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止する

火災・感電の原因となります。

販売店または当社サービスステーションにご相 談ください。

電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない
 やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外 しておく

液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となる ことがあります。

充電器についてのご注意

⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた 手で触ったり持ったりしない 故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・ 発熱の原因となります。
- 充電器を分解・改造しない
- 感電・けがの原因となります。

 充電器は指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・ 発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。

▲ 警告

■ コンセントからの抜き差しは、必ず充電器本体 を持つ

充電器本体を持たないと、火災・感電の原因と なることがあります。

以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当 社修理センター、またはサービスステーション にご相談ください。

- 充電器本体が熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
- 電源プラグに接触不良がある。

あ手入れの際は、充電器本体をコンセントから 抜いて行う

充電器本体を抜かないで行うと、感電・けがの 原因となることがあります。

使用上のご注意

使用条件について

- ◆ 本製品には精密な電子部品が組み込まれていま す。以下のような場所で長時間使用したり放置 すると、動作不良や故障の原因となる可能性が ありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動 車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温 多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動 やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置 しないでください。CCDの退色・焼きつきを 起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度 が変わったときは、カメラ内部で結露が発生す る場合があります。ビニール袋などに入れてか ら室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじ ませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるな ど故障の原因となることがあります。使用前に は動作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期 券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受 けやすいものを近づけないでください。データ が壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚 のネジを回してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでくださ い。
- レンズに無理な力を加えないでください。

雷池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタル カメラ専用です。他の機器に使用しないでくだ さい。
- 電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしてお いてください。汗や油で汚れていると、接触不 良を起こす原因となります。充電や使用する前 に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また 長時間使用していなかった場合は、ご使用の前 に必ず充電してください。

- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に 性能が低下することがあります。寒冷地で使用 するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入 れるなど保温しながら使用してください。低温 のために性能の低下した電池は、常温に戻ると 性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚 数が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意され ることをおすすめします。海外では地域によっ て電池の入手が困難な場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電 式電池を捨てる際には、(+)(-)端子をテー プなどで絶縁してから最寄の充

電式電池リサイクル協力店にお 持ちください。詳しくは有限責 任中間法人JBRCホームページ (http://www.jbrc.com)をご覧く ださい。



液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用 しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部 を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面 ト ににじみが残り、画像が正しく再生されなく なったり、液晶モニタが割れたりするおそれが あります。万一破損した場合は中の液晶を口に 入れないでください。液晶が手足や衣類に付着 した場合は、直ちにせっけんで洗い流してくだ さい。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えること がありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが 見えることがありますが、故障ではありません。 記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点 灯に時間がかかったり、一時的に変色したりす る場合があります。寒冷地で使用するときは、 保温しながら使用してください。低温のために 性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回 復します。
- ◆ 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつ くられていますが、一部に常時点灯あるいは常 時点灯しない画素が存在することがあります。 これらの画素は、記録される画像に影響はあり ません。また、見る角度により、特性上、色や 明るさにむらが生じることがありますが、液晶 モニタの構造によるもので故障ではありませ ん。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更する ことがあります。商品名、型番等、最新の情報 についてはカスタマーサポートセンターまでお 問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、 禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失 利益、または第三者からのいかなる請求に関し、 当社では一切その責任を負いかねますのでご了 承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、 その他の理由により生じた画像データの消失に よる、損害および逸失利益などに関し、当社で は一切その責任を負いかねますのでご了承くだ さい。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録 商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

xD-ピクチャーカードTMは商標です。

microSDはSDアソシエーションの商標です。 その他本説明書に記載されているすべてのブラ ンド名または商品名は、それらの所有者の商標 または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

このマークは、オリンパス グループが地球環境保全の ために、独自に設けた基準 を満たした製品のみに与え られるマークです。



仕様

カメラ

形式		:	デジタルカメラ(記録・再生型)	
記録方式	t			
	静止画	:	デジタル記録、JPEG(DCF準拠)	
	対応規格	:	Exif 2.2 DPOF PRINT Image Matching III PictBridge	
	静止画音声	:	Waveフォーマット準拠	
	動画	:	AVI Motion JPEGに準拠	
記録媒体	\$:	内蔵メモリ xD-ピクチャーカード(16MB ~ 2GB) (TypeH/M/M+, Standard) microSDカード/microSDHCカード(付属のmicroSDアタッチメント使用時)	
カメラ部	『有効画素数	:	FE-3010/X-895:1186万画素 FE-3000/X-890:1000万画素	
画像素	Z	:	1/2.33型CCD (原色フィルター)	
レンズ		:	オリンパスレンズ6.3 ~ 18.9mm、F3.1 ~ 5.9 (35mmフィルム換算36 ~ 108mm相当)	
測光方式	t	:	撮像素子によるデジタルESP測光	
シャッター		:	4~1/2000秒	
撮影範囲	Ĭ.	:	0.6m ~∞(W) 1.0m ~∞(T) (通常) 0.1m ~∞(W) 0.6m ~∞(T) (マクロ時) 0.05m ~∞(スーパーマクロ時)	
液晶モニ	-9	:	2.7型(インチ) TFTカラー液晶、230,000ドット	
コネクタ	7	:	USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ)	
自動力し	ノンダー機能	:	2000 ~ 2099年の範囲で自動修正	
使用環境	ŧ			
	温度	:	0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時)	
	湿度	:	30~90%(動作時)/10~90%(保存時)	
電源		:	専用リチウムイオン電池(当社製LI-42B/LI-40B) 1個	
大きさ		•	FE-3010/X-895: 幅93.0mm×高さ55.8mm×厚さ20.1mm (突起部を除く) FE-3000/X-890: 幅94.2mm×高さ57.0mm×厚さ21.1mm (突起部を除く)	
質量		:	108g(電池/カード別)	

リチウムイオン充電池LI-42B

形式 : 充電式リチウムイオン電池
公称電圧 : DC3.7V
公称容量 : 740mAh
充放電回数 : 約300回(使用する条件により異なります。)
使用環境 : 0 ~ 40℃(充電時) / 10 ~ 60℃(動作時) /

温度 : 0 ~ 40 U (允竜時) /-10 ~ 60 U (劃作時) /-20 ~ 35℃ (保存時)

大きさ: 幅31.5mm×高さ39.5mm×厚さ6.0mm

質量 : 約15g

充電器LI-41C

Model No. : LI-41CAA/LI-41CAB/LI-41CBB
定格入力 : AC100~240V(50/60Hz)
定格出力 : DC4.2V、600mA
充電時間 : 約2時間(付属のLI-42B充電時)
使用環境 : 0~40℃(動作時) /-20~60℃(保存時)
大きさ : 幅62.0mm×高さ23.5mm×厚さ90mm

質量 : 約65g

microSDアタッチメント

 形式
 : microSD専用アタッチメントカード

 使用環境
 温度
 : -10 ~ 40°C (動作時) /-20 ~ 65°C (保存時)

 温度
 : 95%以下(動作時) /85%以下(保存時)

 大きさ
 : 幅25.0mm×高さ20.3mm×厚さ1.7mm (持ち手部2.2mm)

 質量
 : 約0.9g

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



英数/記号	さ行
AVケーブル	再生 インデックス再生
iAUTOモード21	クローズアップ再生
ISO感度	静止画再生19
LCDブースター 24	テレビで見る
microSDアタッチメント 16. 51	ムービー19
OLYMPUS Master 2 42	五 こ 18 撮影する 18
PictBridge	撮影モード切換酵30
Pモード 18	十字ボタン 16
SCN モード	・
5CNT- 21	
USBケーブル 37, 42	消音モード例
(ペ))モード22	消去會
鉛 モード22	1コマ消去
	全コマ消去
あ行	選択消去
	情報表示
明るさ	スーパーマクロsi24
LCDブースター24	ズーム23
モニタ調整 !!!!	ストラップ 14
露出補正፟23	スライドショー 🗊 31
圧縮モード 27	接続
色合い 28	テレビ 35
エラーメッセージ45	パソコン42
	プリンタ 37
<i>ከነና</i>	節電モード
1011	セルフタイマー24
カード	操作音
microSDカード 16, 51	操作ガイド 16
microSDHCカード 16, 51	
xD-ピクチャーカード 15, 49	+ :=
カード初期化	た行
回転表示台	データコピー33
顔検出	電源を入れる17
画質◆	△ / ► 34
カスタムプリント	5 7
画像サイズ	4-1-
画家タイス	な行
がんたんプリット	内蔵メモリ 33
□ □ 切首 ▼ (三)	_
	日時設定

は行

10.13	
パノラマ	29
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
フラッシュ	00
赤目軽減	23
オート発光	23
強制発光	23
発光禁止	23
プリント	37
プリント予約(DPOF)	40
フレームレート	27
ぶれ軽減 (ペー))	22
プロテクト 〇・1	31
る。 編集	31
トリミング 宀	31
リサイズ ュ	31
ホワイトバランス	
M	20
ま行	
マクロ 歩	24
ムービー録画器	22
メニュー色設定	34
メニュー操作	থ
メンテナンス	. 0
カメラのお手入れ	18
ピクセルマッピング	33
	33
5ति	
211	
リセット ち	30
リチウムイオン電池 14, 15,	48
録音∮ 28, 29,	

OLYMPUS

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.in/ から「お客様サポー

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

666 0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービスス テーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リ スト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- ※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/をご確認ください。